



FICHE TECHIQUE

300-HV100

BOSS® THERM™ GILET CHAUFFANT

- Conçu pour être porté comme couche de base par-dessus un t-shirt ou vêtements thermiques (Vestes, Blousons, Parkas)
- Ajustement ACTIVE FIT, taille unique, sangles Velcro à verrouillage bidirectionnel pour un ajustement sûr et confortable
- 3 réglages de chaleur disponibles à la demande sur simple pression d'un bouton sur le gilet ou à l'aide de la télécommande sans fil
- Éléments chauffants situés sur la poitrine et le dos, permettant de favoriser la circulation sanguine, soulager les douleurs musculaires, améliorer le métabolisme
- 3 niveaux de réglages disponibles : Chaleur basse, moyenne ou élevée
- Batterie externe 5V/2A à recharge rapide offrant jusqu'à 5 heures d'autonomie en conditions normales d'utilisation. 5 heures d'autonomie sur le réglage chaleur basse / 4 heures d'autonomie sur le réglage chaleur moyenne et 3 heures d'autonomie sur le réglage chaleur haute. Durées données à titre indicatifs si les vêtements sont correctement superposés et le gilet sous-vêtement correctement installé et utilisé dans des conditions respectant les instructions d'utilisation.
- Batterie de rechange - 399-HVBAT
- Télécommande de remplacement - 399-HVRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Les enfants, les femmes enceintes et les patients cardiaques ne doivent pas utiliser ce produit.
- Ne pas utiliser si la température est supérieure à 30°.
- Ne pas utiliser si le vêtement est mouillé.
- Ne pas utiliser tant que le vêtement n'est pas complètement sec après le lavage.
- Ne pas utiliser pendant une longue période de temps en continu.
- Éteignez immédiatement si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation du produit.
- Ne pas porter directement sur la peau.
- Entretien facile et lavable en machine plus de 50 cycles de lavage à 30°C. Veillez à bien replacer le bouchon sur le port USB du gilet
- Veuillez être conscient de la température réglée pour éviter la brûlure à basse température.
- Veuillez ranger dans un endroit hors de feu ou d'autres éléments d'alimentation.
- A utiliser de façon intermittente et pas en continu durant les périodes d'utilisation
- Ne démontez pas, ne rénovez pas et ne réparez pas vous-même. Cela peut provoquer des décharges électriques et des étincelles.


DONNÉES TECHNIQUES

MATIÈRE	Nylon		
COULEUR	■ Noir		
TAILLES	TU		
EMBALLAGE	12 (Gilet), 50 (Télécommande), 60 (Batterie 5V) par carton		
DIMENSIONS DU CARTON	80cm x 30cm x 30cm (Veste) 31cm x 20,5cm x 9cm (Télécommande) 45,5cm x 29,5cm x 13cm (Batterie 5V)		
POIDS DU CARTON	Gilet	Télécommande	Batterie
	12,6 kgs	2,5 kgs	9,68 kgs
C00	Chine		



DIMENSIONS (IN/CM)

A	29.5-49.2
B	75-125



ROCHER SERVICES

ZA DES 3 PINS | 42660 Saint Genest Malifaux | TEL: 04 77 51 79 47 | MOB: 06 80 21 55 74 | rocher.services@orange.fr

www.rocher-services.fr